



LOCATION DE MATÉRIEL POUR RÉCEPTIONS
VERHUUR VAN RECEPTMATERIAAL

MACHINE A BARBE A PAPA

MODE D'EMPLOI

Avertissement

Ne jamais utiliser ou laisser la machine à l'extérieur par temps humide, au risque d'électrocution. Cette machine étant très fragile, merci de ne jamais essayer de la nettoyer sous peine de dégâts coûteux.

Le sucre présent sur la tête rotative à la réception de la machine est signe de bon fonctionnement.

Mise en service

- 1- Placer la machine sur un support stable, horizontal.
- 2- Si la machine est rose, dévisser les 2 molettes empêchant la tête rotative de bouger pendant le transport et les pousser vers le bas au maximum.
2bis Si la machine est chromée, baisser le bras de transport jusqu'au sol
- 3- Poser la cuve centrée sur la machine.
- 4- Remplir de sucre à 90% la tête rotative (à l'arrêt !); ceci limitera les vibrations de la tête rotative ; faire pivoter manuellement la tête afin de bien répartir le sucre, toujours pour éviter des vibrations excessives.

UTILISER DU SUCRE POUR BARBE A PAPA (**PAS** D'EXTRA-FIN)
NE JAMAIS AJOUTER DE SUCRE LORSQUE LE MOTEUR TOURNE

- 5- Brancher la fiche (220v avec prise de terre) sur un circuit indépendant (la présence d'autres appareils sur le même circuit risque de nuire au bon fonctionnement de la machine) et pousser les deux interrupteurs sur ON.
Si le modèle est pourvu d'une molette d'intensité centrale, la pousser au maximum (sens des aiguilles d'une montre) afin de faire chauffer la machine le plus rapidement possible.
- 6- Pour faire un cône de barbe-à-papa, tenir le bâton entre deux doigts, l'extrémité reposant au creux de la main ; le faire alors pivoter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en longeant l'extérieur de la cuve dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'enrouler le fil de barbe-à-papa autour du bâton.

Mise à l'arrêt

- 1- Si vous arrêtez brièvement de travailler, coupez l'interrupteur de la résistance (à droite), la production s'arrêtera après quelques secondes.
- 2- Si vous arrêtez plus longtemps, coupez les deux interrupteurs.
- 3- Si vous arrêtez définitivement, coupez les deux interrupteurs, retirez la prise, resserrez les 2 molettes fixant la tête pivotante et rangez la machine dans sa boîte.

Si vous avez un problème ou une question, n'hésitez pas à nous contacter au 02/381.32.01.

Merci et bon amusement,

L'équipe Cds.



LOCATION DE MATÉRIEL POUR RÉCEPTIONS
VERHUUR VAN RECEPTIEMATERIAAL

SUIKERSPINMACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING

WAARSCHUWING :

Gebruik en of plaats de machine nooit buiten bij vochtig weer, om een elektrische schok te voorkomen. Deze machine is zeer fragiel, gelieve nooit te proberen om de machine schoon te maken om straffe kostbare schade te voorkomen.

De aanwezige suiker in de roterende kop na het ontvangst van de machine is een teken van een goede werking van de machine.

GEBRUIK :

- 1- Plaats de machine op een stabiele, horizontale plaats.
- 2- Als de machine roos is, schroef dan de 2 knoppen vast om te voorkomen dat de roterende kop niet beweegt tijdens het transport en duw ze zo veel mogelijk naar beneden.
- 2bis- Als de machine chroom is, verlaag dan de transportarm tot op de grond.
- 3- Plaats de kom gecentreerd op de machine.
- 4- Vul de roterende kop met 90% suiker ; dit zal de trillingen van de roterende kop beperken ; draai de kop handmatig om de suiker goed te verdelen, doe dit altijd om overmatige trillingen te voorkomen.

GEBRUIK SUIKER VOOR EEN SUIKERSPINMACHINE (**GEEN** EXTRA FIJNE SUIKER)
VOEG NOOIT SUIKER BIJ WANNEER DE MOTOR DRAAIT

- 5- Sluit de stekker (220v stopcontact met aarding) aan op een apart circuit (de aanwezigheid van andere apparaten op hetzelfde circuit kan de werking van het apparaat beschadigen) en duw beide schakelaars op ON.
Als het model is voorzien van een centrale intensiteitse knop, duw hem dan omhoog(richting van de klok mee) om de machine zo snel mogelijk op te warmen.
- 6- Om een suikerspin te maken, houdt de stok tussen u twee vingers, het einde laten rusten in de palm van je hand ; laat het dan draaien in de richting van de klok aan de buitenkant van de kop en blijf draaien tot je een mooie suikerspin hebt.

STOPZETTING :

- 4- Wanneer u het machine voor een paar minuten wilt stoppen, zet de schakelaar uit (rechts) het machine zal binnen enkele seconden stoppen.
- 5- Wanneer u het machine voor een langere tijd wilt stoppen, zet dan de 2 schakelaars uit.
- 6- Als u definitief wilt stoppen met het machine, zet dan de 2 schakelaars uit, haal de stekker uit het stopcontact, draai de 2 knoppen vast en zet de machine in de doos.

Als u een probleem heeft of een vraag, bel dit nummer 02/381 32 01. Danku en veel plezier ! Het CdS-team.